


RAJINTEK®

ARCADIA III
High-End SHOWCASE ATX CHASSIS



Screw M3 L6.5 × 15
2.5"SSD/MB








Screw 6-32 L6 × 6
PSU

Screw 6-32 L5 × 8
3.5"HDD

Stand-off × 2
MB

Screw M3 L5 × 4

Cable Tie × 5



Precautions

1. Incorrect installation and connections will make the devices unable to work or may even damage the motherboard. Please observe the instruction in this manual and the motherboard manufacturer. Any loss caused by nonobservance of the instructions in this manual is not covered by the product warranty.
2. The connectors and sockets vary with different motherboards. For detailed instructions, please refer to the instructions provide by the motherboard and power supply manufacturers.
3. All products in other package (not -Rajintek standard package / OEM) comes with one year limited warranty.
4. In case of conflict between the warranty provided by the country of point of sale and this manual, the warranty of the actual country of point of sale shall be the prevailing document.
5. In case of malfunction of electronic components or need of accessories purchases during the warranty period, please return to the original store of purchase.
6. More detail, please visit www.rajintek.com for more information about warranty.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Inkorrekte Installation oder Anschluss machen dieses Produkt unbrauchbar, bzw. in der Funktion beeinträchtigt, oder das Mainboard kann beschädigt werden. Bitte beachten Sie die Anweisungen in diesem Handbuch und die der Motherboard-Hersteller. Jeder verursachte Schaden durch die Nichtbeachtung der Anweisungen der Bedienungsanleitung werden nicht von der Garantie abgedeckt.
2. Die Stecker und Anschlüsse variieren mit verschiedenen Mainboard Herstellern. Eine ausführliche Anleitung finden Sie in der Beschreibung der Mainboard und Netzteil-Hersteller.
3. Alle Produkte die in einer anderen Verpackung (keine Standard Rajintek Verpackung / OEM) geliefert werden, sind ohne Garantie.
4. Im Falle eines Konflikts zwischen der Gewährleistung und der Garantiebestimmungen des Verkaufslandes, gelten die Bestimmungen des lokalen Point of Sale (also tatsächlichen Land wo der Kauf getätigt wurde).
5. Im Falle einer Fehlfunktion der elektronischen Komponenten und oder eines Nachkaufs von Accessories während der Garantiezeit bitten wir Sie das komplette Produkt an Ihren Händler zurück zu senden.
6. Für mehr Informationen über die Garantie besuchen Sie bitte www.rajintek.com.

Précautions

1. Une mauvaise installation et/ou de mauvaises connexions peuvent rendre le produit et peut même endommager la carte mère. S'il vous plaît inspecter les instructions de ce manuel et celui du fabricant de la carte mère. Toute perte causée par le non respect des instructions de ce manuel ne sera pas couverts par la garantie du produit.
2. Les connecteurs et les prises varient selon les cartes mères. Pour des instructions détaillées, merci de vous référer aux instructions fournies par les fabricants de cartes mères et d'alimentation.
3. Tous les produits de l'autre paquet (package standard non-Rajintek / OEM fourni avec une garantie limitée d'un an.
4. En cas de conflit entre la garantie fournie par le pays du point de vente et ce manuel, la garantie du pays réel de point de vente est le document qui prévaut.
5. En cas de dysfonctionnement des composants électroniques ou besoin d'accessoires achetés pendant la période de garantie, s'il vous plaît le retourner au magasin d'achat d'origine
6. Plus de détails, s'il vous plaît visitez www.rajintek.com pour plus d'informations sur la garantie.

Precauciones

1. La instalación incorrecta del disipador y su conexión pueden ser perjudicial al no trabajo correcto del producto e incluso dañar la placa base. Tenga en cuenta las instrucciones de este manual y la placa base que va a ser instalado. El uso indebido o incumplimiento de las instrucciones ofrecidas en este manual no están cubiertas por la garantía del producto.
2. Los conectores y enchufes varían en cada placa base. Para más detalles debe tener presente el manual proporcionado por su placa base y fuente de alimentación.
3. Todos los productos que reciba en otro paquete (paquete no estándar por Rajintek) viene con una garantía limitada de un año.
4. En caso de conflicto entre la garantía proporcionada por el país de punto de venta y el manual, la garantía del país natal de venta será el documento vigente.
5. En caso de mal funcionamiento de los componentes electrónicos o necesidad de accesorios comprados durante el periodo de garantía, por favor devuélvalo a la tienda de compra.
6. Más detalles, por favor visite www.rajintek.com para más información sobre la garantía.

Precauzioni

1. Una errata installazione e connessione potrebbe rendere i dispositivi inutilizzabili, o persino danneggiare la scheda madre. Osservare le istruzioni in questo manuale ed in quello del produttore della scheda che installerete. Eventuali danni derivanti dalla non osservanza delle istruzioni, non sono coperti dalla garanzia del prodotto.
2. I connettori e i socket variano nelle differenti schede madri, pertanto, suggeriamo di consultare i manuali di scheda madre e motherboard durante l'installazione.
3. Tutti i prodotti commercializzati senza il packaging Rajintek fruiscono di 12 mesi di garanzia limitata.
4. In caso di conflitto tra la garanzia riportata nel manuale e quella relativa alle norme vigenti del paese in cui il prodotto viene venduto al consumatore finale, verranno ritenute prevalenti le normative del paese di vendita.
5. In caso di malfunzionamenti di componenti elettronici o di necessità di accessori durante il periodo di garanzia, rivolgersi al rivenditore dove si è acquistato il prodotto.
6. Per maggiori dettagli sulle condizioni di garanzia vi invitiamo a visitare il nostro sito istituzionale, www.rajintek.com.

注意事項

1. 間違ったインストールと接続がマザーボードと機械の部品に、さらにはフルシステム用電源とマザーボード使用説明書の指示とお互にしてください。説明書に従わなく、故障を起った場合は、保証しない。
2. ターミナルとコネクタの配置がマザーボードとは違うだろう。マザーボードと電源装置が提供した使用説明書をよくお読してください。
3. 商品が非公式な包装されたOEMの包装、保証期間が1年間に限る。
4. もし販売国での商品保証期間がこの説明書と衝突する場合は、販売国の規定に従ってください。
5. 保証期間中に電子部品が故障して、修理や更新が必要場合は購入したお店に相談してください。
6. 詳細の内容はwebサイトwww.rajintek.comでご覧ください。

注意事項

1. 錯誤安裝和連接將會導致主機板等裝置的損傷，請依照此說明書及主機板使用說明書指示，所有因不遵守說明書規定的個人誤操作不獲保障。
2. 端子和連接器的排列可能和主機板不同，請詳細比對主機板和電源供應器所提供的使用說明書。
3. 非官方包裝或是OEM包裝的產品將只提供一年有限保障。
4. 在販售國家所提供的產品保固期限若是和本說明書有衝突時，請依照販售國家的規定為主。
5. 如果有電子件在使用保固期限內因為不良而需要提供維修或是更新，請聯絡原廠購買商。
6. 若是需要更多詳情，請瀏覽www.rajintek.com網站獲取更多訊息。

Меры предосторожности

1. Неправильная установка и подключение приведут устройство к неработоспособности или могут даже повредить материнскую плату. Пожалуйста, соблюдайте данные инструкции и руководство производителя материнской платы. Любые повреждения, вызванные несоблюдением данной инструкции, исключены из гарантии.
2. Коннекторы и разъемы отличаются в различных материнских платах. Для подробных инструкций обратитесь, пожалуйста, к руководству от производителя материнской платы и блока питания.
3. Все устройства в другой упаковке (не стандартная упаковка Rajintek / OEM) поставляется с ограниченной гарантией на один год.
4. В случае конфликта между гарантией, предоставленной страной продажи и данным руководством, то преимущественную силу имеет гарантия страны продажи.
5. В случае неправильного функционирования электронных компонентов или потребности покупки аксессуаров в течение гарантийного срока, обратитесь к продавцу устройства.
6. Для более подробной информации о гарантии, пожалуйста, посетите www.rajintek.com.

Önlemler

1. Yanlış kurulum ya da bağlantıdan oluşur cihazlar çalışmaz hale gelebilir ve hatta anakart zarar görebilir. Lütfen bu rehberdeki ve anakart üreticisinin verdiği açıklamalara dikkat ediniz. Herhangi bir hasara, yanlış kurulum veya kullanımdan dolayı garanti vermez dışı kalacaktır.
2. Farklı anakartlar bağlantıları ve soketler değişik olabilir. Detaylı bilgi için anakart ve güç kaynağı üreticilerinin verdiği kullarım bilgilerine bakınız.
3. Diğer tür paketlemeye sunulan tüm ürünler (Rajintek'in standart paketi dışında OEM olarak) bir yıllık garanti ile sunulmaktadır.
4. Satın gerekleştikten itibaren garanti koşulları ile bu rehberde geçen garanti koşulları arasında herhangi bir çelişki olan kuralları dikkatlice veritlen belgeye geçiniz.
5. Elektronik parçaların ya da ürünün kullanım sırasında anlaşılan aksesuarların anıza yarması halinde ürünün ilandığı mağazaya başvurmanız gerekir.
6. Garantiyle ilgili daha fazla bilgi için www.rajintek.com adresini ziyaret ediniz.

UWAGA

1. Nieprawidłowa instalacja i podłączenie urządzenia, spowoduje, że będzie ono niezdolne do pracy, a nawet może uszkodzić płytę główną. Należy ściśle przestrzegać niniejszej instrukcji, jak również wskazówek producenta płyty głównej. Uszkodzenia oraz straty spowodowane nieprawidłową instalacją lub niewłaściwym użytkowaniem nie są objęte gwarancją.
2. Złącza i gniazda w płytach głównych mogą się od siebie różnić. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją użytkownika płyty głównej oraz zasilacza.
3. Wszystkie produkty w innym niestandardowym opakowaniu (nie w oryginalnym, standardowym opakowaniu Rajintek) lub OEM, objęte są roczną, ograniczoną gwarancją producenta.
4. W przypadku konfliktu pomiędzy gwarancją udzieloną przez Twojego sprzedawcę a tym, który znajduje się w instrukcji użytkownika, obowiązują warunki gwarancji producenta, dominujący dokumentem jest gwarancja Sprzedawcy.
5. W przypadku awarii elementów elektronicznych i akcesoriów niezbędnych do prawidłowego działania urządzenia, należy zwrócić się do Sprzedawcy wraz z dokumentem zakupu.
6. Więcej szczegółów dotyczących gwarancji znajdziesz na stronie www.rajintek.com.

ATENÇÃO

1. A incorreta instalação ou conexão fará os dispositivos serem incapazes de trabalhar ou poderão danificar a placa-mãe. Por favor leia as instruções neste manual e do produtor da placa-mãe. Qualquer perda causada pela não observação das instruções neste manual não serão cobertos pela garantia do produto.
2. Os conectores e encaixes (sockets) variam com as diferentes placas-mãe. Para instruções detalhadas, por favor consulte as instruções fornecidas pelos produtores da placa-mãe e fonte de alimentação.
3. Todos os produtos em outros pacotes (pacotes padrão não-Rajintek / OEM) tem garantia limitada de um ano.
4. Em caso de conflito entre a garantia fornecida pelo país do ponto de venda e este manual, a garantia do país atual do ponto de venda deve ser o documento prevalente.
5. Em caso de funcionamento defeituoso dos componentes eletrônicos ou necessidade de compra de acessórios durante o tempo de garantia, por favor retorne à loja de compra original.
6. Mais detalhes, visite www.rajintek.com para mais informações sobre garantia.

